



**Короткий посібник із використання Smart
Control**
(Додаток K-Premium та підключення до
Інтернету речей)

KANION



CONTENTS

- 1 Смартфон та модуль Wi-Fi
- 2 Завантажте та встановіть додаток K-Premium
- 3 Увійдіть у свій обліковий запис
- 7 Додайте свій кондиціонер
- 9 Керуйте своїм кондиціонером
- 17 Повідомлення

Середовище смартфонів та модуль Wi-Fi

1. Мінімальні технічні характеристики смартфона:

Android 5.0 або новіша версія iOS

11.0 або новіша версія

2. Вимоги до бездротової мережі модуля Wi-Fi

Стандарт Характеристики	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Робоча частота	2400–2483,5 МГц Діапазон ISM	2400–2483,5 МГц Діапазон ISM	2400–2483,5 МГц Діапазон ISM
Модуляція	DQPSK, DBPSK, CCK, DSSS	QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM з OFDM	QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM з OFDM
Кількість каналів	13 каналів для всього світу	13 каналів для всього світу	13 каналів для всього світу
Швидкість передачі даних	Максимум 11 Мбіт/с	Максимум 54 Мбіт/с	Максимум 54 Мбіт/с
Чутливість	-76 дБм для 11 Мбіт/с	-65 дБм для 54 Мбіт/с	-64 дБм при MCS7 (діапазон 2,4 ГГц/HT20)
Вихідна потужність	16±2 дБм для 11 Мбіт/с	14±2 дБм для 54 Мбіт/с	13±2 дБм при MCS7 (діапазон 2,4 ГГц/HT20)
Безпека	Стандарт: WEP/WEPa/WPA2 Алгоритм шифрування: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

Примітка: Додаток K-Premium може бути оновлено без попередження; це короткий посібник із завантаження, реєстрації та основних функцій додатка.



Завантажте та встановіть додаток K-Premium

Крок 1: Відскануйте QR-код нижче.



Крок 2: Натисніть кнопку «Завантажити», щоб перейти до App Store і розпочати завантаження. Крок 3: Натисніть кнопку «Прийняти», щоб встановити додаток.

Крок 4: Після завершення встановлення програми натисніть кнопку «Відкрити», щоб запустити додаток.

Завантажте та встановіть додаток K-Premium (Android)

Спосіб встановлення на смартфони Android

Крок 1: Натисніть на іконку «Play Store» на вашому телефоні.

Крок 2: Введіть «K-Premium» у рядку пошуку, щоб знайти додаток.

Крок 3: Натисніть кнопку «Встановити».

Крок 4: Натисніть кнопку «Прийняти», щоб встановити додаток.

Крок 5: Після завершення налаштування програми натисніть кнопку «Відкрити», щоб запустити додаток.


Завантаження та встановлення додатка K-Premium (iOS)

Крок 1: Натисніть на іконку «App Store» на вашому телефоні.

Крок 2: Знайдіть додаток «K-Premium» у рядку пошуку. Крок 3:


Натисніть кнопку «» та встановіть додаток.

Крок 4: Після завершення встановлення програми натисніть кнопку «Відкрити», щоб запустити додаток.



Увійдіть у свій обліковий запис

Увійти



Ви вже у світі K-Premium?

- 1 Будь ласка, виберіть свій регіон.
- 2 Введіть адресу електронної пошти або номер телефону
- 3 як ім'я користувача. Введіть пароль для входу.

Забули пароль?

- 4 Натисніть «**Забули пароль?**», щоб знайти свій обліковий запис.

Увійти без пароля?


- 5 Натисніть «**Швидкий вхід**», щоб перейти до наступного кроку.

Не маєте облікового запису?



- 6 Натисніть «**Створити обліковий запис**», щоб створити новий обліковий запис.



Швидкий вхід



- 1 Введіть адресу **електронної пошти** або номер **телефону** як ім'я користувача.
- 2 Натисніть **«Далі»**, щоб отримати код підтвердження.
- 3 Натисніть **«Увійти за допомогою пароля»** або якщо ви хочете повернутися до попереднього інтерфейсу.
- 4 Введіть отриманий **код підтвердження**. Якщо ви не отримали код підтвердження у вікні, перевірте папку зі спамом.
- 5 Натисніть **«Підтвердити»**, щоб увійти.



Створити обліковий запис K-Premium

18:00

Kanlon Group Co., Limited Політика конфіденційності мобільного додатку

Дата набрання чинності: 23 червня 2023 р.
Оновлено: 23 червня 2023 р.

Kanlon Group Co., Limited та її дочірні компанії («ми», «нас», «наш», «Kanlon Group Co., Limited») зобов'язуються захищати вашу конфіденційність. Ця Політика конфіденційності («Політика») описує наші практики щодо конфіденційності інформації стосовно Персональних даних, які ми обробляємо під час вашого індивідуального використання таких послуг, продуктів та пов'язаних мобільних додатків (разом — «Продукт(и)').

Мобільний додаток K-Premium

У цій Політиці конфіденційності «Персональні дані» означають інформацію, яка може бути використана для ідентифікації особи, або на основі цієї інформації лише цієї інформації, або на основі цієї інформації та іншої інформації, до якої ми маємо доступ щодо цієї особи. «Розумні пристрої» — це нестандартні обчислювальні пристрої, вироблені або виготовлені виробниками апаратного забезпечення, з інтерфейсом «людина-машина» та здатністю передавати дані, що з'єднують

Назад

Продовжити 1

- 1 Натисніть **«Я згоден»**, щоб перейти до наступного кроку. Якщо натиснути **«Назад»**, ви повернетеся до попереднього інтерфейсу.
- 2 Виберіть свій **поточний регіон**. Після вибору цього регіону для вашого облікового запису ваші особисті дані будуть зберігатися на сервері в цьому регіоні.
- 3 Створіть свій **нікнейм**.
- 4 Введіть свою **електронну адресу або номер телефону**. Це буде ваш обліковий запис у K-Premium. Натисніть **«Далі»**, щоб перейти до наступного кроку.
- 5

18:00

Створити обліковий запис

Країна/Регіон >

Вибір

Електронна пошта

Далі

Погоджені ви погоджуєтесь з [УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ](#) та [Політикою конфіденційності](#) K-Premium. Щоб дізнатися більше про нашу політику конфіденційності K-Premium, ознайомтеся з нашою [Політикою конфіденційності](#).

18:00

Код підтвердження

Код надіслано на xxxxxxxx@gmail.com

998 6 54 секунди до повторного надіслання

Підтвердити

- 6 Введіть отриманий **код підтвердження**. Якщо ви не отримали код підтвердження у вікні, перевірте папку зі спамом.
- 7 Введіть **новий пароль**. Введіть **пароль** ще раз для підтвердження.
- 8
- 9 Натисніть **«Підтвердити»**.

18:00

Встановити пароль

Будь ласка, встановіть пароль

Новий пароль

Ваш пароль повинен містити:

- 8-20 символів
- Великі та малі літери
- Принаймні одну цифру

Підтвердіть пароль

Підтвердити

Знайти пароль

18:00 100%

<

Країна/region >

Забули пароль?
Введіть свою електронну адресу, щоб продовжити.

Електронна пошта

Далі

- 1 Введіть обліковий **запис**, який використовувався для реєстрації.
- 2 Натисніть **«Далі»**.
- 3 Введіть отриманий **код підтвердження**. Якщо ви не отримали його у поштової скриньці, перевірте папку зі спамом.



18:00 100%

<

Код підтвердження
Код надіслано на xxxxxx@gmail.com

999

54 секунди до повторного надіслання

Підтвердити

18:00 100%

<

Встановити пароль
Будь ласка, встановіть пароль

Новий пароль

Ваш пароль повинен містити:

- 8-20 символів
- Великі та малі літери
- Принаймні одну цифру

Підтвердіть пароль

Підтвердити 6 6

- 4 Введіть **новий пароль**. Введіть **новий пароль** ще раз для підтвердження.
- 5 Натисніть **«Підтвердити»**.




Додайте свій кондиціонер


Після встановлення програми K-Premium на мобільний пристрій спочатку потрібно додати кондиціонер, а потім використовувати програму K-Premium для керування кондиціонерами. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче:

Примітка: Перед додаванням пристрою переконайтеся, що ви перебуваєте в зоні дії сигналу Wi-Fi або активного хотспоту (лише для мережі 2,4 ГГц), а також увімкніть функцію Bluetooth на своєму телефоні.



1. Натисніть кнопку «Додати пристрої»
2. Увімкніть кондиціонер, натисніть 6 разів кнопку «DISPLAY» або «ECO» на кондиціонері.
3. Після цього ви почуєте два сигнали зумера, а на дисплеї з'явиться «CF».
4. Введіть пароль Wi-Fi (домашній маршрутизатор або мобільна точка доступу).
5. Програмне забезпечення автоматично
6. Пристрій успішно додано




Додайте свій кондиціонер



- 1 Налаштуйте пристрій відповідно до інструкцій на сторінці. Додаток почне пошук вашого пристрою.
- 2 Якщо ви перейдете на сторінку налаштувань із стовпчика знайдених пристроїв, крок пошуку не з'явиться.




- 3 Додаток починає підключатися до пристрою, і цей процес може тривати деякий час.
- 4 З'єднання встановлено.



Керуйте своїм кондиціонером

1. Натисніть на назву кондиціонера, щоб перейти до панелі керування в додатку. Натисніть кнопку «Увімкнути/Вимкнути», щоб змінити налаштування.




Керуйте своїм кондиціонером


2. Ви можете налаштувати параметри режиму роботи, який хочете використовувати: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, авто. Натисніть кнопку «Режим» і виберіть режим, який хочете змінити.



Режим



Швидкість




Керуйте своїм кондиціонером

4. Для переходу в режим сну натисніть кнопку «Сон»; ви можете вибрати стандартний режим, режим для літніх людей або режим для дітей




Сон



5. Для функції подачі повітря Vector ви можете вибрати бажаний напрямок потоку повітря, регулюючи кут нахилу вентиляційних решіток (доступно не для всіх моделей).





Векторна подача повітря



6. Щоб налаштувати функцію таймера: натисніть кнопку «Таймер». Додаток перейде на екран налаштування таймера. На ньому будуть відображатися раніше заплановані часові інтервали. Ви можете натиснути, щоб редагувати таймер, або створити новий, натиснувши кнопку «+ Додати».




Таймер



7. Статистика споживання електроенергії (доступна не для всіх моделей): за допомогою цієї функції можна перевірити споживання електроенергії кондиціонером.




Статистика споживання електроенергії




Керуйте своїм кондиціонером

9. Функція самодіагностики: кондиціонер автоматично проведе самодіагностику та покаже код помилки та інструкції щодо усунення проблеми, якщо з кондиціонером щось не так.



Керуйте своїм кондиціонером

Основні функції в налаштуваннях:




- 1 Натисніть тут, щоб увімкнути або вимкнути підсвічування дисплея кондиціонера. Натисніть тут, щоб перевірити інформацію про ваш очищувач повітря.
- 2 Тут також можна змінити назву вашого пристрою.
- 3 Натисніть «Видалити пристрій», якщо хочете видалити пристрій.

Додаткова інформація про пристрій

Видалити пристрій



Основні функції профілю:



- 1 Змінити особистий профіль.
- 2 Натисніть тут, щоб поділитися пристроєм із друзями або членами сім'ї для спільного керування.
- 3 Натисніть тут, щоб керувати кімнатою.
- 4 Натисніть, щоб оновити прошивку.



1. Через технічні оновлення фактичні елементи можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкції.
Приносьмо свої вибачення. Будь ласка, зверніться до вашого фактичного продукту та додатка.
2. Додаток для смарт-кондиціонера може бути змінений без попередження з метою поліпшення якості, а також видалений залежно від обставин виробничих компаній.
3. У разі ослаблення сигналу Wi-Fi з'єднання з додатком може бути розірвано. Тому переконайтеся, що внутрішній блок розташований поблизу бездротового маршрутизатора.
4. Для бездротового маршрутизатора слід увімкнути функцію DHCP-сервера.
5. Підключення до Інтернету може не працювати через проблеми з брандмауером. У цьому випадку зверніться до свого інтернет-провайдера.
6. Для забезпечення безпеки системи смартфона та налаштування мережі переконайтеся, що додаток для розумного кондиціонера є надійним.

Усунення несправностей

Опис проблеми	Аналіз причини
Не вдається налаштувати кондиціонер	1. Перевірте, чи правильні адреса та пароль Wi-Fi, до якого підключений мобільний пристрій; 2. Перевірте, чи кондиціонер перебуває в режимі налаштування; 3. Перевірте, чи встановлено брандмауер або інші обмеження; 4. перевірте, чи нормально працює маршрутизатор; 5. Переконайтеся, що кондиціонер, маршрутизатор і мобільний телефон знаходяться в зоні дії сигналу; 6. Перевірте, чи не заблоковано додаток маршрутизатора;
Не вдається керувати кондиціонером за допомогою мобільного	Повідомлення на екрані: Не вдалося ідентифікувати. Це означає, що кондиціонер було перезапущено, а мобільний телефон втратив дозвіл на керування. Вам потрібно підключитися до Wi-Fi, щоб знову отримати дозвіл. Будь ласка, підключіться до локальної мережі та оновлюйте її. Якщо після цього все одно не працює, видаліть кондиціонер і дочекайтеся його оновлення.
Мобільний телефон не може знайти кондиціонер	Повідомлення на екрані: Кондиціонер не підключений. Перевірте роботу мережі; 1. Кондиціонер було переконфігуровано; 2. Кондиціонер не отримує живлення; 3. Маршрутизатор не має живлення; 4. Кондиціонер не може підключитися до маршрутизатора; 5. Кондиціонер не може підключитися до мережі через маршрутизатор (у режимі дистанційного керування); 6. Мобільний телефон не може підключитися до маршрутизатора (у режимі локального керування); 7. Мобільний телефон не може підключитися до мережі (у режимі дистанційного керування).



<https://www.kanionco.com/>

Kanion